

# VŠEOBECNÝ NÁVOD PRE LADENIE SATELITNÝCH PROGRAMOV

Abysme vám čo najviac zjednodušili riešenie tejto situácie, prinášame vám tento VŠEOBECNÝ NÁVOD PRE LADENIE SATELITNÝCH PROGRAMOV.

Aj keď je vďaka veľkému počtu rôznych satelitných prijímačov na trhu veľmi zložitá vytvoriť jednoduchý, univerzálny a presný návod, AKO NALADIŤ satelitné programy, pokúsime sa na nasledujúcich riadkoch vyhovieť vám, ktorí nás o takýto návod žiadate.

Návod vám ukáže ako:

- doladiť chýbajúci program z programovej ponuky CS Link
- naladiť všetky programy z programovej ponuky CS Link

K správne naladeniu satelitných programov budete potrebovať:

- správne nasmerovanú satelitnú anténu
- správne prepojené a zapnuté satelitné zariadenie – satelitný prijímač a televízor
- tabuľku pre naladenie programov CS Link

Dekódovaciu kartu CS Link k naladeniu satelitných programov NEPOTREBUJETE.

## Ako postupovať:

1) Najskôr sa presvedčte, že diaľkové ovládanie vášho satelitného prijímača je funkčné – že reaguje na povel (napr. stlačením tlačidla predvolby č. 1).

2) Pokračujte stlačením tlačidla pre vyvolanie menu ladenie – najčastejšie označeným „MENU“ alebo „SETUP“ (Niektoré prijímače majú toto menu chránené pred neodbornou manipuláciou bezpečnostným kódom PIN. Tento PIN kód je najčastejšie nastavený z výroby na hodnotu „0000“ (štyri nuly) alebo „1234“).

3) Pre ďalší pohyb v menu prijímača používajte tlačidlá smerových šípok, a tlačidlo „OK“.

4) Šípkami prejdite na položku menu pre vyhľadávanie programov, označovanou ako „VYHLADAVANIE PROGRAMOV“ alebo „KANÁLOVÉ VYHLADAVANIE“, „RUČNÉ LADENIE“, „MANUAL SCAN“ alebo „PRECHÁDZANIE TP“ a potvrdte tlačidlom „OK“.

5) Prijímač vám ponúkne ďalšie MENU, kam budete zadávať technické parametre pre vyhľadávanie programov.

6) Ako prvá sa väčšinou zobrazí položka s názvom „SATELIT“ alebo „DRUŽICA“. Pri tejto položke nastavte hodnotu „ASTRA 3A/1G(E)“, „ASTRA 3“, „ASTRA 23,5°E“ apod.

7) Nasleduje položka nazývaná „REŽIM VYHLADAVANIA“ či „TYP LADENIA“, pri ktorej zadajte voľbu obvykle nazývanú „MANUAL“ alebo „MANUAL SCAN“ alebo „TP“.

8) V manuálnom vyhľadávaní pokračujte zadávaním ďalších technických parametrov (Frekvencia, Prenosová rýchlosť, Polarizácia, FEC). Tie zadávajú číslami na vašom diaľkovom ovládači podľa Tabuľky pre naladenie programov CS Link (na [www.cslink.cz](http://www.cslink.cz)).

- Pokiaľ chcete iba doladiť niektorý chýbajúci program ponuky CS Link, použite z tabuľky len tie parametre, ktoré zodpovedajú chýbajúcemu programu.
- Pokiaľ chcete doladiť všetky programy z ponuky CS Link, vyberte technické parametre odpovedajúce programu ČT1 a pri položke menu „VYHLADAŤ SIETĚ“ zvolte možnosť „ÁNO“ alebo „ZAPNUTÉ“ (vyhľadávanie môže trvať i niekoľko minút).

9) Zadané parametre potom skontrolujte vizuálne. Pokiaľ ste zadali parametre správne, bude úroveň a kvalita signálu v hodnotách cez 60% (viď obrázok).

10) Pomocou šípok potom prejdite na položku označovanú ako „VYHLADAVANIE...“, „ŠTART VYHLADAVANIA...“, „SCAN“ apod. a potvrdte tlačidlom „OK“. Pokiaľ takúto položku nenájdete, stačí použiť iba tlačidlo „OK“, čím zahájite samotné vyhľadávanie programu.

11) Po ukončení vyhľadávania uložte vyhľadané programy tlačidlom „OK“ alebo „SAVE“.

12) Po uložení programov opustte menu ladenie tlačidlom „EXIT“ alebo „RETURN“ alebo „BACK“ či „SPÄŤ“ alebo spätnou šípkou alebo niekoľkonásobným stlačením tlačidla MENU.

13) Naladené programy sa v zozname predvolieb uložia na voľné miesta, teda väčšinou na koniec zoznamu. Najrýchlejší prístup k novo naladeným programom je teda listovať zoznamom predvolieb spätne – diaľkovým ovládačom zvolte predvolbu číslo 1 a šípkou prepnete smerom dolu tak, aby ste sa jedným stlačením dostali na koniec zoznamu.

14) Pre sledovanie naladených programov z programovej ponuky CS Link, je potrebné vložiť do satelitného prijímača dekodovaciu kartu CS Link.